



L'idée est de recycler une vieille chemise qui serait trop abîmée pour pouvoir être portée en tote-bag.

*Nous allons voir ici comment transformer une chemise classique en tote-bag.*

<i>Etapes</i>	<i>Opération</i>	<i>Observation</i>	<i>Matériel</i>
<b>1</b>	Pour commencer, sur la chemise fermée bien à plat, tracer et couper un rectangle de 50 cm de haut sur 40 cm de large.		Craie + Règle + Mètre ruban + Ciseaux
<b>2</b>	Ensuite couper les manches pour les ouvrir afin de pouvoir couper dedans.	Pour ça il faut couper tout autour de l'emmanchure et le long de la couture de manche.	Ciseaux
<b>3</b>	Tracer et couper 4 bandes de 38 cm de longueur sur 7 cm de largeur dans les manches.	Ces bandes nous serviront à faire les anses du tote-bag.	Craie + Règle + Mètre ruban + Ciseaux
<b>4</b>	Il faut créer 2 anses à partir des 4 bandes, pour cela il faut mettre 2 bandes bout à bout et les assembler.	Assembler endroit contre endroit à 1 cm du bord pour créer des bandes plus longues.	Épingles + Machine à coudre
<b>5</b>	Fermer chaque anse sur toute la longueur. Ensuite, retourner les anses sur l'endroit et les aplatir.	Faire la couture endroit contre endroit à 1 cm du bord. Pour retourner les anses, s'aider en accrochant une épingle à nourrice.	Épingles + machine à coudre + épingle à nourrice + fer à repasser
<b>6</b>	Assembler les deux rectangles envers contre envers tout autour en laissant le haut ouvert.	Faire une couture anglaise pour avoir une jolie finition. On peut épingler si besoin. Commencer avec la première couture à 0,5 cm du bord.	Épingles + machine à coudre
<b>7</b>	Il faut ensuite retourner le tote bag endroit contre endroit et repiquer sur les mêmes coutures.	Assembler à 1 cm du bord.	
<b>8</b>	Préformer l'ourlet du haut à l'aide du fer à repasser.	Pour cela retourner le tote bag sur l'envers. Préformer un premier revers d'1 cm et un second de 2 cm et épingler.	Fer à repasser + épingles
<b>9</b>	Insérer les anses sous le revers.	Placer les anses à environ 10 cm des coutures côtés.	Mètre ruban + épingles
<b>10</b>	Fermer l'ourlet.	Piquer à 0,1 cm du bord.	Machine à coudre
<b>11</b>	Faire des coutures de renfort à l'endroit où les anses sont insérées dans l'ourlet.	Faire une couture tout autour à 0,1 cm du bord.	Machine à coudre

**Vêtement, tissu et matériel nécessaire**

- × une chemise avec une coupe droite (donc sans pinces et pas cintrée)
- × une paire de ciseaux
- × un mètre ruban
- × une règle
- × une craie
- × des épingles
- × des épingles à nourrice
- × une machine à coudre
- × un fer à repasser